

SIMKOL CONCRETE:

ÜRETİM :

Üretime Başlama Şartları:

- I) Mikser çalışır durumda olmalı.
- II) Hava basıncı normal olmalı.
- III) Kantarlar boş olmalı.
- IV) Üretim barda en az DÖKÜM ŞEKLİ,KAMYON ve REÇETE seçili olmalı
- V) Başla butonu aktif durumda olmalı

Üretimi sadece üretim bardan ,plandan sipariş kaydı olmadan yada plandan sipariş kaydından yapabilirsiniz.

Üretim başlama şartları varsa başla butonuna basarak üretim başlatılabilir.

Üretim başladıktan sonra irsaliye basılıncaya kadar üretim emriyle ilgili REÇETE, KAMYON ve MİKTAR dan başka her şeyi değiştirebilirsiniz.

Üretim başladıktan sonra üretimle ilgili tüm tartım bilgilerini ve batch detaylarını tartım analizden izleyebilirsiniz.

Üretim de birinci batch mikserde karıştıktan sonra kamyonu boşaltma işlemi izin butonuna basılmadığı sürece yapılmaz. İzin butonuna basıldıktan sonra diğer batchlerde mikser alt kapağı otomatikteyse prosese göre açılıp kapanır.

Otomatik boşaltma sırasında kapağı manuele alıp kapağı manuel açıp kapatabilirsiniz.

Manuelden otomatiğe geçildiğinde kapak otomatik işlemine devam edecektir.

Üretim sırasında ya da üretim yokken araver butonuna basarak ekrandaki manuel

butonlarla malzeme alabilir bantları ve kapakları çalıştırabilirsiniz. Araver konumundayken manuel üretim yapabilirsiniz, otomatik üretimde malzeme eksikliğini tamamlayabilirsiniz.

Ek suyu istediğiniz anda aktif edebilir ve değerini değiştirebilirsiniz. Eksu değişikliği batch başlarken sistem tarafından kullanılacaktır.

İrsaliye otomatik olarak üretim bittiğinde print edilir yada üretim başladıktan sonra istediğiniz anda üretim barın sağ altındaki printer butonuna basarak print edebilirsiniz.

Üretim sırasında yapılan işlemlerde yapılamayacak şeylerde program sizi yönlendirecektir.

Uyarıları ve alarmları dikkate aldığınız taktirde sorunsuz ve TSE standartlarına uygun beton üretimi yapabilirsiniz.

SİMKOL ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

1241 SOK NO 15 06370 OSTİM ANKARA

0312 385 46 74 www.simkol.com.tr